Ratgeber, Tipps und Tricks

prema
premium malerwerkzeuge
Creating quality

Pinsel Reinigung:

Um die Lebensdauer Ihres Pinsels zu erhöhen sollten die Pinsel nach Verwendung unbedingt sofort gereinigt werden. Nicht nur feine Haarpinsel, sondern auch gröbere Streichwerkzeuge können schon nach dem ersten Benutzen unbrauchbar werden, wenn sie nicht oder falsch gereinigt bzw. unsachgemäß gelagert werden.

- Wasserverdünnbare Farben/Lacke werden mit kaltem Wasser gereinigt.

- Lösemittelhaltige Farben/Lacke mit Pinselreiniger oder dem entsprechenden Lösemittel

Malpinsel müssen danach zusätzlich mit Wasser und (Schmier-)Seife gereinigt werden; dasselbe gilt für Pinsel, die länger bis zur nächsten Verwendung gelagert werden sollen.
Pinsel sollten nicht mit den Borsten nach unten in Wasser, Terpentin oder anderen Lösungsmitteln aufbewahrt werden, die Pinsel verlieren so Ihre Form.
Dressieren Sie nach dem Waschen Ihren Pinsel, d. h. bringen sie den Pinsel in seine ursprüngliche Form und lassen ihn trocknen.

Aufbewahrung:

Ein Pinsel sollte niemals auf seinen Borsten stehen oder zwischen anderen Werkzeugen eingeklemmt liegen, da sich die Borsten/Haare sonst verformen.

Saubere Pinsel, die eine Weile nicht genutzt werden, müssen gut trocknen können. Die Borsten dürfen jedoch nicht zum Trocknen auseinandergezogen oder „durchgerubbelt" werden.

Hinweis: Ein hochwertiger Pinsel kann bei guter Pflege sehr lange halten. Je länger er in Verwendung ist, desto besser passt er sich dem Benutzer an, der ihn eingearbeitet hat. Umgekehrt gilt: Arbeiten viele Personen mit diesem Pinsel, wird er mit der Zeit für alle Benutzer schlechter. Darum sollte ein guter Pinsel auch nicht „geteilt", sondern immer von derselben Person benutzt werden.